

## UK Sensitivity adjustment:

- Turn off unit
- Turn RV1 fully counter clockwise
- Turn on unit. (the LEDs start flashing)
- Turn RV1 gently clockwise until the LEDs stop flashing

🕒 **Remark:** 15s after power on, the unit leaves adjust-mode and resumes normal operation.

## NL Regeling gevoeligheid:

- Schakel de unit uit
- Draai RV1 volledig in tegenwijzerszin
- Schakel de unit in (de LEDs knipperen)
- Draai RV1 voorzichtig in wijzerszin tot het knipperen stopt

🕒 **Opmerking:** 15s na inschakelen verlaat de unit de afregel-mode en start normale werking.

## FR Réglage de sensibilité :

- Eteignez l'appareil
- Tournez RV1 entièrement vers la droite
- Allumez l'appareil. (les LEDs commencent à clignoter)
- Tournez RV1 gentiment vers la gauche jusqu'à ce que les LEDs arrêtent de clignoter.

🕒 **Remarque:** 15s après la mise en marche, l'appareil quitte le mode de réglage et démarre le fonctionnement normal.

## D Feinabstimmung :

- Schalten Sie die Einheit aus
- Drehen Sie RV1 völlig gegen den Uhrzeigersinn
- Schalten Sie die Einheit ein (die LEDs blinken)
- Drehen Sie RV1 vorsichtig im Uhrzeigersinn bis das Blinken der LEDs aufhört.

🕒 **Anmerkung:** 15 Sekunden nach dem Einschalten verlässt die Einheit den Modus für Feinabstimmung und fängt der normale Betriebsmodus an.

## ES Ajustar la sensibilidad

- Desactive el aparato
- Gire RV1 completamente hacia la derecha
- Active el aparato (los LEDs empiezan a parpadear)
- Gire RV1 hacia la izquierda hasta que los LEDs paran de parpadear.

🕒 **Nota:** 15 seg. después de la puesta en marcha, el aparato se sale del modo de ajuste y empieza con el funcionamiento normal.

## SE Justering av känsligheten

- Stäng av enheten
- Vrid RV1 fullständigt motsols
- Slå på enheten. (LED-arna börjar blinka.)
- Vrid RV1 varsamt medsols tills LED-arna slutar blinka

🕒 **Anmärkning:** 15s efter att strömmen slagits på, lämnar enheten justeringsmode och återgår till normal drift.

## TJ Nastavení citlivosti MK166

- Vypněte přístroj
- Otočte RV1 na doraz proti hodinám
- Zapněte přístroj. (LED diody začnou blikat)
- Otáčejte RV1 opatrně ve směru hodin až LED diody přestanou blikat

☞ **Poznámka:** 15s po zapnutí napájení přístroj opustí nastavovací režim a obnoví svou normální činnost.

## SF Herkkyden asetetus

- Kytke virta pois päältä.
- Käännä RV1 täysin vastapäivään
- Kytke virta päälle. (LEDit alkavat vilkkua)
- Käännä RV1 hitaasti myötäpäivään kunnes LEDit lakkaavat vilkkumasta

☞ **Huomaa:** laite palaa asetustilasta normaalitilaan 15s kuluttua virran kytkemisestä.

## DK følsomhedsjustering

- Sluk for apparatet
- Drej RV1 i bund mod året
- Tænd for apparatet (lysdioder blinker)
- Drej RV1 forsigtigt med uret, indtil lysdioden holder op med at blinke

☞ **Bemærk:** 15 sekunder efter at apparatet er tændt, skiftes automatisk fra justering til normal drift.

## PT Fantasma Animado:

- Desligue o interruptor
- Rode RV1 no sentido horário
- Ligue a unidade. (os LED's começarão a piscar)
- Rode lentamente RV1 no sentido horário até os LED's pararem de piscar

☞ **Nota:** 15s após ter ligado a unidade, esta deixa o modo de ajuste e fica no modo de funcionamento normal.

## IT Regolazione della sensibilità:

- Spegnerne l'apparecchio.
- Ruotare RV1 completamente in senso antiorario.
- Accendere l'apparecchio (i LED iniziano a lampeggiare).
- Ruotare gradualmente RV1 in senso orario fino a quando i LED non cessano di lampeggiare.

☞ **Nota:** 15 secondi dopo l'accensione, l'apparecchio esce dalla modalità di regolazione e riprende il funzionamento normale.